




取付・使用方法

- ①ハンドル固定アームのネジを付属の六角レンチで外してください。
- ②ハンドル固定アームをハンドルバー、クランパーにしっかりと取付けてください。
※ネジは、本製品がグラつかないようにしっかりと締めてください。



※USB電源ソケット (別売) が防水仕様ではない製品を取付けると、雨天使用中にショートし、USB電源ソケットが破損する恐れがあります。また、火災等の原因にもなります。

- ③USB電源ソケット (別売) を装着してご使用ください。

